





**LUMIÈRE ARRIÈRE**

Mode de chronométrage Affichage de contre-jour 3



**ПОДСВЕТ**

Модель хронометрирования Индикация заднего зеркала 3 сек.



**背光**

計時模式 背光顯示3秒鐘

**BOUTONS**

Batterie: CR2016 +SR626SW

**SÉLECTION MODE**

Batterie: CR2016 +SR626SW

**КНОПКИ**

Батарея: CR2016 +SR626SW

**MODE SELECTION**

Модель хронометрирования

**按鍵**

電池: CR2016 +SR626SW

**模式**

計時模式

**a CHRONOMÈTRE**

Mode de chronométrage Affichage de date

Alarm Ouvert/Ferme

Mode de chronométrage Alarm Ferme

Affichage de alarm Alarm Ouvert

Alert Ouvert/Ferme

Mode de chronométrage Alert Ferme

Affichage de alarm temps Alert Ouvert

**b CHRONOMÈTRE**

Temps de une cercle

Mode de chronomètre Remise

Commence Arrêt

Temps fendu

Mode de chronomètre Remise

Commence Arrêt

Fente Continue

**a ХРОНОМЕТРИРОВАНИЕ**

Модель хронометрирования Индикация даты

Выключатель сигнализации

Модель хронометрирования сигнализации выключена

Индикация сигнализации сигнализация переключится на

Выключатель сигнализации

Модель хронометрирования сигнализации выключена

Индикация сигнализации сигнализация переключится на

**b СЕКУНДОМЕР**

Время на один оборот

Модель секундомера Сброс

Начало Стоп

Разделение сегмента времени

Модель секундомера Сброс

Начало Стоп

Разделение Продолжение

**a 計時**

計時模式 顯示日期

報警開關

計時模式 報警關

顯示報警 報警開

報警與警報開關

計時模式 警報關

顯示報警 警報開

**b 秒表**

單圈時間

秒表模式 復位

開始 停止

兩個分析點的時間

秒表模式 復位

開始 停止

分開 繼續

**c Réglage des alarm**

Mode de alarm

Ajustement de l'heur (Mode de alarm)

Réglage de minute Ajustement de minute

**Réglage des temps**

**d Réglage des temps**

Mode de Réglage des temps

Ajustement de seconds (Mode de Réglage des temps)

Réglage de minute Ajustement de la semaine

Ajustement de minute Réglage de la semaine

Réglage de l'heure Ajustement de mois

Ajustement de l'heur Réglage de mois

Réglage de date Ajustement de date

**c НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ**

Модель сигнализации

настройка часа Модель сигнализации

Установка минуты Настройка минуты

**СИГНАЛИЗАЦИИ**

**d Установка времени**

Установка времени

Настройка секундомера Установка времени

Установка минуты настройка Неделя

Настройка минут Установка Неделя

Установка часа настройка месяца

настройка часа Установка месяца

Установка даты Настройка даты

**c 報警設置**

報警模式

調整小時 (報警模式)

分鐘設置 調整分鐘

**時、分設置**

**d 時間設置**

時間設置

調整秒鐘 (時間設置)

分鐘設置 調整日期

調整分鐘 日期設置

小時設置 調整月份

調整小時 月份設置

日期設置 調整日期