



BUTTONS

Day of week Date
Hour Minutes
[Reset] [Start/Stop]
[Mode] [Light]

Battery: CR2025



TASTEN

Tag der Woche Datum
Stunden Minuten
[Reset] [Start/Stop]
[Mode] [Indikator]

Batterie: CR2025



Botones

Días de la semana Fecha
Hora Minuto
[Restaurar] [Comenzar/Parar]
[Modo] [Luz]

Battery: CR2025



BOTÕES

Dias da semana Data
Hora Minutos
[Redefinir] [Começar/Parar]
[Modo] [Lâmpada indicadora]

Bateria: CR2025

MODE SELECTION

Timekeeping mode
Alarm mode
Stopwatch mode
Dual Time mode

MODE AUSWAHL

MODE AUSWAHL
Alarm Mode
Stoppuhr Modus
Dual Zeit mode

SELECCIÓN DE MODO

Modo de cronometraje
Modo de alarma
Modo de cronómetro
Modo de tiempo doble

SELEÇÃO DE MODO

Modo de contagem
Alarma ativado/desativado
Modo de cronómetro
Modo de tempo duplo

a TIMEKEEPING

12/24H format

Timekeeping mode 12/24H format

Display: Year, Month, Date

Timekeeping mode Year, Month, Date

b ALARM

Alarm & Chime On/Off

Alarm mode Alarm & Chime on/off

Alarm Time Setting

Alarm mode (Alarm mode)

a Zeitmessung

12/24H Stunden System Einstellungen

Mode Zeitmessung 12/24H Stunden System Einstellungen

Jahr, Monat, Datum anzeigen

Mode Zeitmessung Jahr, Monat, Datum

b Alarm

Alarm & Chime an / aus

Alarm Mode Alarm & Chime an / aus

Alarm Time Setting

Alarm Mode (Alarm Mode)

a Cronometraje

Configuración de 12/24H

Modo de cronometraje Configuración de 12/24h

Display año, mes, fecha

Modo de cronometraje Año, mes, fecha

b ALARMA

Alerta activado/desactivado

Modo de alarma Alerta activado/desactivado

Modo de alarma (Modo de alarma)

Modo de alarma (Modo de alarma)

a Contagem

Definição de 12/24H

Modo de contagem Definição de 12/24h

Exibir ano, mês, data

Modo de contagem Ano, mês, data

b ALARME

Alerta ativado/desativado

Alarma ativado/desativado Alerta ativado/desativado

Alarma ativado/desativado (Alarma ativado/desativado)

Alarma ativado/desativado (Alarma ativado/desativado)

Time Setting

Timekeeping mode (Timekeeping Mode)

2S Seconds setting Adjust date

2S Seconds setting Adjust date

Adjust seconds Date setting

Adjust seconds Date setting

Hour setting Adjust month

Hour setting Adjust month

Adjust hour Month setting

Adjust hour Month setting

Minutes setting Adjust year

Minutes setting Adjust year

Adjust minutes Year setting

Adjust minutes Year setting

c STOPWATCH

A Lap Time

Stopwatch mode Reset

Start Stop

Start Stop

Split Time

Stopwatch mode Reset

Start Stop

Start Stop

Split Continue

Split Continue

Time Setting

2S Uhrzeiteinstellungen (Mode Zeitmessung)

Einstellung Sekunden Anpassung des Datums

Einstellung Sekunden Anpassung des Datums

Stunde Einstellung Passen Monat

Stunde Einstellung Passen Monat

Passen der Stunden Monat Einstellung

Passen der Stunden Monat Einstellung

Minute Einstellung Passen Jahr

Minute Einstellung Passen Jahr

Passen Minute Jahr Einstellung

Passen Minute Jahr Einstellung

c Stoppuhr

Eine Runde der Zeit

Mode Stoppuhr Reset

Start Stop

Start Stop

Split Zeit

Mode Stoppuhr Reset

Start Stop Weiter

Start Stop Weiter

Configuración de tiempo

2S Modo de cronometraje (Modo de cronometraje)

Configuración de segundos Ajustar fecha

Configuración de segundos Ajustar fecha

Ajustar hora Ajustar mes

Ajustar hora Ajustar mes

Ajustar hora Configuración de mes

Ajustar hora Configuración de mes

Ajuste de hora Ajustar año

Ajuste de hora Ajustar año

Ajustar minuto Configuración de año

Ajustar minuto Configuración de año

c Cronómetro

Tiempo de una vuelta

Modo de cronómetro Restaurar

Comenzar Parar

Comenzar Parar

Split Time

Modo de cronómetro Restaurar

Comenzar Parar Continuar

Comenzar Parar Continuar

Definição de tempo

2S Modo de contagem (Modo de contagem)

Definição de segundos Ajustar data

Definição de segundos Ajustar data

Ajuste de hora Ajustar mês

Ajuste de hora Ajustar mês

Ajustar hora Definição de mês

Ajustar hora Definição de mês

Ajuste de minuto Ajustar ano

Ajuste de minuto Ajustar ano

Ajustar minutos Definição de ano

Ajustar minutos Definição de ano

c CRONÔMETRO

Tempo de uma volta

Modo de cronómetro Redefinir

Comenzar Parar

Comenzar Parar

Tempo dividido

Modo de cronómetro Redefinir

Comenzar Parar Continuar

Comenzar Parar Continuar

BACKLIGHT

Timekeeping mode Backlight display 3 seconds

d DUAL TIME

Dual time mode (Dual time mode)

Hour setting Adjust minutes

Hour setting Adjust minutes

Adjust hour Minutes setting

Adjust hour Minutes setting

Hintergrundbeleuchtung

Mode Zeitmessung Hintergrundbeleuchtung zeigt 3 Sekunden

d Dual Zeit

Dual Zeit mode (Dual Zeit mode)

Stunde Einstellung Passen Minute

Stunde Einstellung Passen Minute

Passen der Stunden Minute Einstellung

Passen der Stunden Minute Einstellung

LUZ TRASERA

Modo de cronometraje Luz de fondo por 3 segundos

d TIEMPO DOBLE

Modo de tiempo doble (Modo de tiempo doble)

Ajuste de hora Ajustar minutos

Ajuste de hora Ajustar minutos

Ajustar hora Ajuste de minuto

Ajustar hora Ajuste de minuto

LUZ DO FUNDO

Modo de contagem Luz posterior mostra 3 segundos

d TEMPO DUPLA

Modo de tempo duplo (Modo de tempo duplo)

Ajuste de hora Ajustar minutos

Ajuste de hora Ajustar minutos

Ajustar hora Ajuste de minuto

Ajustar hora Ajuste de minuto

