

BOUTONS

La semaine Minutes
[Remis] [Mode] [Luce] [Start/Stop] [Luce] [Start/Stop] [Luce] [Start/Stop]
Heur [Témoins] [Témoins]
Seconds

Batterie: CR2025

LUMIÈRE ARRIÈRE

Mode de chronométrage

Affichage de contre-jour 3 secondes

SELECTION MODE

Mode de chronométrage
Mode de alarm
Mode de chronomètre
Mode de décomptage
Mode dual des temps
Mode de tempo
Mode de décomptage
Mode dual des temps
Mode de tempo
Mode de chronométrage
(Mode de chronométrage)

DÉCOMPTAGE

Réglage de décomptage

Mode de décomptage (Mode de décomptage)
Réglement de seconds Ajustement de minute
Ajustement de l'heure Réglement de minute

Utilisez de décomptage

Mode de décomptage
Commence
Arrêt

КНОПКИ

День недели Минута
Сброс Час Модель Секунда
Начала/Стоп Плата/Плата
Батарейка: CR2025

ПОДСВЕТ

Mode de chronométrage

Индикация заднего зеркала 3 сек.

ВЫБОР МОДЕЛИ

Модель хронометрирования
Модель сигнализации
Модель секундомера
Модель обратного счет времени
Модель двойного времени
Режим Тарго
Модель хронометрирования

ОБРАТНЫЙ СЧЕТ ВРЕМЕНИ

Обратный отсчет времени Настройка
Модель обратного счета времени Модель обратного счета времени
Установка часа Настройка минут
Настройка часа Установка минуты
Модель обратного счета времени
Начало
Стоп

TASTI

Giorno della settimana Processi verbali
Reset Modalità Secondi [Luce] [Luce] [Start/Stop] [Luce] [Start/Stop]
Batteria: CR2025

RETROILLUMINAZIONE

Modalità di cronometraggio

Retroilluminazione display 3 secondi

MODALITÀ DI SELEZIONE

Modalità di cronometraggio
Allarme modalità
Modalità Cronometro
Conteggio alla modalità
Tempo in modalità Dual
Tempo modalità
Modalità di cronometraggio

SOUNDOWN

Impostazione conto alla rovescia

Conteggio alla modalità (Conteggio alla modalità)
Ora impostazione Regolare il processo verbale
Regolare ore PV impostazione

Usa conto alla rovescia

Conteggio alla modalità
Inizio
Fermare

按鍵功能

星期 分鐘
日期 小時 備用 備用 備用 備用
電池: CR2025

冷光

時間模式

背光顯示 3 秒鐘

模式選擇

時間模式
鬧鈴模式
跑表模式
倒計時模式
第二時間模式
節拍器模式
時間模式

倒計時

倒計時設置
倒計時模式 (倒計時模式)
小時設置 調整分鐘
倒計時
倒計時
使用倒計時
倒計時模式
開始
倒計時
倒計時
倒計時

CHRONOMÉTRAGE

Mode de chronométrage Affichage de date
Réglement des temps
Mode de chronométrage (Mode de chronométrage)
Réglement de seconds Ajustement de 12/24Heur
Ajustement de seconds Réglement de 12/24Heur
Réglement de l'heure Ajustement de la semaine
Ajustement de l'heure Réglement de la semaine
Réglement de minute Ajustement de date
Ajustement de minute Réglement de date
Ajustement de mois Ajustement de mois

ALARM

Alarm ouvert/ferme

Mode de alarm Alarm ouvert/ferme
Mode de alarm (Mode de alarm)
Réglement de l'heure Ajustement de minute
Ajustement de l'heure Réglement de minute

Temps de une cercle

Mode de chronomètre Remis
Commence Arrêt

Temps fendu

Mode de chronomètre Remis
Commence Arrêt
Fente Continue

DUALTEMPS

Mode dual des temps (Mode dual des temps)
Réglement de l'heure Ajustement de minute
Ajustement de l'heure Réglement de minute

Mode dual des temps

Mode de tempo
Réglement de l'heure
Ajustement de l'heure

Utilisez de tempo

Mode de tempo
Commence
Arrêt

ХРОНОМЕТРИРОВАНИЕ

Модель хронометрирования Искать час/даты
Установка времени
Модель хронометрирования Модель хронометрирования
Установка секундомера Настройка режима 12/24 часов
Настройка секундомера Установка часа
Установка часа Настройка минут
Настройка часа Установка минут

СИГНАЛИЗАЦИЯ

Сигнал вкл / выкл
Модель сигнализации Сигнал вкл / выкл
Модель сигнализации Модель сигнализации
Установка часа Настройка минут
Настройка часа Установка минут

СЕКUNДОМЕР

Время на один оборот
Модель секундомера Сброс
Начало Стоп
Разделение сегмента времени
Модель секундомера Сброс
Начало Стоп
Разделение Продолжение

ДВОЙНОЕ ВРЕМЯ

Модель двойного времени Модель двойного времени
Установка часа Настройка минут
Настройка часа Установка минут
Режим Тарго
Установка темп
Использование темп
Режим Тарго
Стоп

CRONOMETRAGGIO

Modalità di cronometraggio Mostra data
Tempo impostazione
Modalità di cronometraggio Modalità di cronometraggio
Secondi impostazione Regolare 12/24H
Regolare secondo 12/24H impostazione
Ora impostazione Regolare il giorno della settimana impostazione
Regolare ore Giorno della settimana impostazione
PV impostazione Regolare la data
Mese impostazione Regolare mesi

ALLARME

Allarme On / Off
Allarme modalità Alarme On / Off
Allarme Tempo Impostazione
Allarme modalità (Alarme modalità)
Ora impostazione Regolare Minute
Regolare ore PV impostazione

CRONOMETRO

Un tempo sul giro
Modalità Cronometro Reset
Inizio Fermare
Spalato tempo
Modalità Cronometro Reset
Inizio Fermare
Dividere Continua

DUALTIME

Tempo in modalità Dual (Tempo in modalità Dual)
Ora impostazione Regolare il processo verbale
Regolare ore PV impostazione

TEMPO

Tempo modalità
Tempo impostazione
Regolare il tempo
Tempo modalità
Utilizzo del tempo
Tempo modalità
Inizio
Fermare

時間

時間模式 顯示日期
時間設置
時間模式 (時間模式)
秒鐘設置 調整 12/24 小時制
調整秒鐘 12/24 小時設置
小時設置 調整星期
調整小時 星期設置
月份設置 調整月份

鬧鈴

鬧鈴模式 鬧/備用鈴
鬧鈴時間設置
鬧鈴模式 (鬧鈴模式)
小時設置 調整分鐘
鬧鈴小時 分鐘設置

跑表

單段計時
跑表模式 歸零
開始 停止
分段計時
跑表模式 歸零
開始 停止
分段 繼續

第二時間

第二時間模式 (第二時間模式)
小時設置 調整分鐘
調整小時 分鐘設置

節拍器

節拍器設置
節拍器模式
調整節拍
節拍器
使用節拍器
節拍器模式
開始
節拍器
節拍器