

MB321 INSTRUCTION MANUAL
Q&Q Division
CITIZEN WATCH CO.

BUTTONS

Battery: CR2025

BACKLIGHT

Timekeeping Mode

Backlight display 3 seconds

A TIMEKEEPING

Timekeeping Mode

Display date

Time Setting

Hours setting, Adjust 12/24H, Adjust seconds, 12/24H setting

B ALARM

Alarm mode

Alarm on/off

Alarm Time Setting

Hour setting, Adjust minutes, Adjust hour, Minutes setting

C STOPWATCH

Stopwatch mode

Reset, Start, Stop

Split Time

Reset, Start, Stop

MODE SELECTION

Timekeeping Mode

Alarm Mode

Stopwatch Mode

Countdown Mode

Dual Time Mode

Tempo Mode

(Timekeeping Mode)

B ALARM

Alarm mode

Alarm on/off

Alarm Time Setting

Hour setting, Adjust minutes, Adjust hour, Minutes setting

C STOPWATCH

Stopwatch mode

Reset, Start, Stop

Split Time

Reset, Start, Stop

C COUNTDOWN

Countdown mode

Hour setting, Adjust minutes, Adjust hour, Minutes setting

Use Countdown Time

Countdown mode

Start, Stop

D DUAL TIME

Dual time mode

Hour setting, Adjust minutes, Adjust hour, Minutes setting

Tempo Setting

Tempo mode, Adjust tempo

Use tempo

Tempo mode, Start, Stop

MB321 ANLEITUNG
Q&Q Division
CITIZEN WATCH CO.

TASTEN

Batterie: CR2025

A ZEITMESSUNG

Zeitmessung Modus

Datum anzeigen

Uhrzeiteinstellungen

Zeitmessung Modus (Zeitmessung Modus)

Einstellung Sekunden, 12/24H Stunden System

B ALARM

Alarm an / aus

Alarm an / aus

Alarm Time Setting

Stunde Einstellung, Passen der Minute, Passen der Stunden, Minute Einstellung

C STOPPUHR

Eine Runde der Zeit

Reset, Start, Stopp

Split Zeit

Reset, Start, Stopp, Weiter

MODE AUSWAHL

Zeitmessung Modus

Alarm Modus

Stoppuhr Modus

Countdown Modus

Zwei Zeitzonen Modus

Tempo Modus

(Zeitmessung Modus)

B ALARM

Alarm an / aus

Alarm an / aus

Alarm Time Setting

Stunde Einstellung, Passen der Minute, Passen der Stunden, Minute Einstellung

C STOPPUHR

Eine Runde der Zeit

Reset, Start, Stopp

Split Zeit

Reset, Start, Stopp, Weiter

C COUNTDOWN

Countdown Uhrzeiteinstellungen

Stunden Einstellung, Passen der Minute, Passen der Stunden, Minute Einstellung

Nutzung der Countdown

Countdown Modus

Start, Stopp

D DUAL ZEIT

Zwei Zeitzonen Modus (Zwei Zeitzonen Modus)

Stunde Einstellung, Passen Minute, Passen der Stunden, Minute Einstellung

Tempo Einstellung

Tempo Einstellung, Tempo Einstellung

Nutzung der tempo

Tempo Einstellung, Start, Stopp

MB321 MANUAL DE INSTRUCCIONES
Q&Q Division
CITIZEN WATCH CO.

BOTONES

Bateria: CR2025

A CRONOMETRAJE

Modo de cronometraje

Display fecha

Configuración de tiempo

Modo de cronometraje (Modo de cronometraje)

Configuración de segundos, Configuración de 12/24H, Ajustar segundos, Ajustar 12/24H

Ajuste de tiempo

Modo de tiempo

Ajuste de tiempo

Tempo de una vuelta

Modo de cronómetro, Restaurar

Comenzar, Parar

Split tiempo

Modo de cronómetro, Restaurar

Comenzar, Parar

Dividir, Continuar

Usar de tiempo

Modo de tiempo

Comenzar

Parar

SELECCIÓN DE MODO

Modo de cronometraje

Modo de alarma

Modo de cronómetro

Modo de conteo regresivo

Modo de tiempo doble

Modo de tiempo

(Modo de cronometraje)

B ALARMA

Alarma activado/desactivado

Alarma activado/desactivado

Ajuste de alarma

Modo de alarma (Modo de alarma)

Ajuste de tiempo

Modo de tiempo

Ajuste de tiempo

Tempo de una vuelta

Modo de cronómetro, Restaurar

Comenzar, Parar

Split tiempo

Modo de cronómetro, Restaurar

Comenzar, Parar

Dividir, Continuar

Usar de tiempo

Modo de tiempo

Comenzar

Parar

C CONTEO REGRESIVO

Configuración de conteo regresivo

Modo de conteo regresivo (Modo de conteo regresivo)

Ajuste de hora, Ajustar minuto, Ajuste de hora, Ajuste de minuto

Usar de conteo regresivo

Modo de conteo regresivo

Comenzar, Parar

E TIEMPO DOBLE

Modo de tiempo doble (Modo de tiempo doble)

Ajuste de hora, Ajustar minutos, Ajustar hora, Ajuste de minuto

Ajuste de tiempo

Modo de tiempo

Ajuste de tiempo

Tempo de una vuelta

Modo de cronómetro, Restaurar

Comenzar, Parar

Split tiempo

Modo de cronómetro, Restaurar

Comenzar, Parar

Dividir, Continuar

Usar de tiempo

Modo de tiempo

Comenzar

Parar

MB321 MANUAL DE INSTRUÇÕES
Q&Q Division
CITIZEN WATCH CO.

BOTÕES

Bateria: CR2025

F CONTEO REGRESIVO

Configuración de conteo regresivo

Modo de conteo regresivo (Modo de conteo regresivo)

Ajuste de hora, Ajustar minuto, Ajuste de hora, Ajuste de minuto

Usar de conteo regresivo

Modo de conteo regresivo

Comenzar, Parar

SELEÇÃO DE MODO

Modo de contagem

Modo de Alarme

Modo de cronômetro

Modo de contagem regressiva

Modo de tempo duplo

Modo de tempo

(Modo de contagem)

G CONTAGEM REGRESSIVA

Definição de contagem regressiva

Modo de contagem regressiva (Modo de contagem regressiva)

Ajuste de hora, Ajustar minuto, Ajustar hora, Ajuste de minuto

Modo de contagem regressiva

Comenzar, Parar

SELEÇÃO DE MODO

Modo de contagem

Modo de Alarme

Modo de cronômetro

Modo de contagem regressiva

Modo de tempo duplo

Modo de tempo

(Modo de contagem)

H CONTEO REGRESIVO

Definição de contagem regressiva

Modo de contagem regressiva (Modo de contagem regressiva)

Ajuste de hora, Ajustar minuto, Ajustar hora, Ajuste de minuto

Modo de contagem regressiva

Comenzar, Parar

