

BUTTONS

Battery: CR2025

MODE SELECTION

a TIMEKEEPING

12/24H format

Timekeeping mode 12/24H format

Display: Year, Month, Date

Timekeeping mode Year, Month, Date

Time Setting

BACKLIGHT

Timekeeping mode Backlight display 3 seconds

b ALARM

Alarm & Chime On/Off

Alarm mode Alarm & Chime on/off

Alarm Time Setting

c STOPWATCH

A Lap Time

Split Time

d DUAL TIME

TASTEN

Batterie: CR2025

MODE AUSWAHL

a ZEITMESSUNG

12/24 Stunden-Format

Zeitmessung Modus 12/24 Stunden-Format

Zeitmessung Modus

Zeitmessung Modus Monat, Datum

Uhrzeiteinstellungen

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Zeitmessung Modus Hintergrundbeleuchtung zeigt 3 Sekunden

b ALARM

Alarm & Chime an / aus

Alarm Modus Alarm & Chime an / aus

Alarm Modus

c STOPPUHR

Eine Runde der Zeit

Split Zeit

d DUAL ZEIT

BOTONES

Bateria: CR2025

SELECCIÓN DE MODO

a CRONOMETRAJE

12/24H formato

Modo de cronometraje 12/24H formato

Modo de cronometraje

Modo de cronometraje Año, Mes, Fecha

Configuración de tiempo

LUZ TRASERA

Modo de cronometraje Luz de fondo por 3 segundos

b ALARMA

Alarma & alerta activado/desactivado

Modo de alarma Alarma & alerta activado /desactivado

Modo de alarma

c CRONÓMETRO

Tiempo de una vuelta

Split tiempo

d TIEMPO DOBLE

BOTÕES

Bateria: CR2025

SELEÇÃO DE MODO

a CONTAGEM

12/24H formato

Modo de contagem 12/24H formato

Modo de contagem

Modo de contagem Ano, Mês, Dia

Definição de tempo

LUZ

Modo de contagem Luz posterior mostra 3 segundos

b ALARME

Alarme & alerta ativado/desativado

Modo de alarme Alarme & alerta ativado/desativado

Modo de alarme

c CRONÔMETRO

Tempo de uma volta

Tempo dividido

d TEMPO DUPLA

