


BOUTONS



Batterie: CR2025



b Alarm

Alarm ouvert/ferme




c CHRONOMÈTRE

Temps de une cercle




Temps fendu



d Duitemps

Mode duel des temps



LUMIÈRE ARRIÈRE

Affichage de contre-jour 3 secondes



КНОПКИ



Батарея: CR2025

b СИГНАЛИЗАЦИЯ

Выключатель сигнализации



c СЕКУНДОМЕР

Время на один оборот



Разделение сегмента времени



d ДВОЙНОЕ ВРЕМЯ

Модель двойного времени



ПОДСВЕТ

Индикация загорания 3 сек.



TASTI



Batteria: CR2025

b ALLARME

Allarme & Chime On/Off




c CRONOMETRO

Un tempo sul giro




Spalato tempo




d DUALTIME

Tempo in modalità Dual




MODALITÀ DI SELEZIONE



a Cronometraggio



Display: Anno, Mese, Data



Tempo Impostazione



Secondi impostazione



Ora impostazione




PV impostazione



Retroilluminazione




模式選擇



a 時間



年、月、日顯示



時間設置



秒鐘設置



小時設置



分鐘設置



冷光




按鍵功能



電池: CR2025

b 鬧鈴

鬧鈴與整點報時開關



c 跑表

單段計時



分段計時



d 第二時間

第二時間設置

