


**BUTTONS**

Battery: CR2025




**TASTEN**

Batterie: CR2025



**BOTONES**

Batería: CR2025



**BOTÕES**

Bateria: CR2025

**ADJUST HANDS**

**Uhrzeit einstellen**

**Ajuste de la hora**

**Ajustar hora**

**MODE SELECTION**

**MODE AUSWAHL**

**SELECCIÓN DE MODO**

**SELEÇÃO DE MODO**

**a TIMEKEEPING**

**12/24H format**

**Display: Year, Month, Date**

**a ZEITMESSUNG**

**12/24 Stunden-Format**

**Zeitmessung Modus 12/24 Stunden-Format**

**a CRONOMETRAJE**

**12/24H formato**

**Modo de cronometraje 12/24H formato**

**a CONTAGEM**

**12/24H formato**

**Modo de contagem 12/24H formato**

**Time Setting**

**Uhrzeiteinstellungen**

**Configuración de tiempo**

**Definição de tempo**

**BACKLIGHT**

Timekeeping mode Backlight display 3 seconds

**HINTERGRUNDBELEUCHUNG**

Zeitmessung Modus Hintergrundbeleuchtung zeigt 3 Sekunden

**LUZ TRASERA**

Modo de cronometraje Luz de fondo por 3 segundos

**LUZ**

Modo de contagem Luz posterior mostra 3 segundos

**b ALARM**

**Alarm & Chime On/Off**

**Alarm Time Setting**

**b ALARM**

**Alarm & Chime an / aus**

**Alarm Modus (Alarm Modus)**

**Stunde Einstellung Passen der Minute**

**Passen der Stunden Minute Einstellung**

**b ALARMA**

**Alarma & alerta activado/desactivado**

**Modo de alarma (Modo de alarma)**

**Ajuste de hora Ajustar minuto**

**Ajustar hora Ajuste de minuto**

**b ALARME**

**Alarma & alerta ativado/desativado**

**Modo de alarme (Modo de alarme)**

**Ajuste de hora Ajustar minuto**

**Ajustar hora Ajuste de minuto**

**c STOPWATCH**

**A Lap Time**

**Split Time**

**c STOPPUHR**

**Eine Runde der Zeit**

**Split Zeit**

**c CRONÔMETRO**

**Tiempo de una vuelta**

**Split tiempo**

**c CRONÔMETRO**

**Tempo de uma volta**


**Tempo dividido**

**d DUAL TIME**

**d DUAL ZEIT**

**d TIEMPO DOBLE**

**d TEMPO DUPLIO**



**BOUTONS**

Batterie :CR2025

**Réglement des temps**

**SÉLECTION MODE**

**a CHRONOMÉTRAGE**

**12/24Heure Format**

**Réglement des temps**

**LUMINEUX**



**КНОПКИ**

Батарея :CR2025

**ADJUST MANI**

**MODALITÀ DI SELEZIONE**

**a Cronometraggio**

**12/24H formato**

**Tempo Impostazione**

**Retroilluminazione**



**按 鍵**

電池 :CR2025

**調節指針**

**模式選擇**

**a 時間**

**12/24 小時制**

**時間設置**

**冷 光**

**b 鬧 鈴**

鬧鈴與整點報時開關

鬧鈴時間設置

**c 跑 表**

單段計時

多段計時

**d 第二時間**