MD08161
INSTRUCTION MANUAL

Q&Q Division
CITIZEN WATCH CO.

BUTTONS



Battery:CR2025

BACKLIGHT



MODE SELECTION



a TIMEKEEPING



b STOPWATCH



c ALARM



MD08161
ANLEITUNG

Q&Q Division
CITIZEN WATCH CO.

TASTEN



Batterie:CR2025

LED HINTERGRUNDBELEUCHTUNG



MODE AUSWAHL



a ZEITMESSUNG



b STOPPUHR



c ALARM



MD08161
MANUAL DE INSTRUCCIóN

Q&Q Division
CITIZEN WATCH CO.

BOTONES



Batería:CR2025

LUZ LED



SELECCIÓN DE MODE



a CRONOMETRAJE



b CRONóMETRO



c ALARMA



MD08161
MANUAL DE INSTRUçóES

Q&Q Division
CITIZEN WATCH CO.

BOTÕES



Bateria:CR2025

LUZ LED



SELEÇÃO DE MODE

a CONTAGEM



b CRONÔMETRO



c ALARME



MD08161
MANUEL D'INSTRUCTION
Q&Q Division
CITIZEN WATCH CO.

BOUTONS



Batterie:CR2025

LUMINEUX



SÉLECTION MODE



a CHROMOMETRAGE





b CHRONOMÈTRE



c ALARM



MD08161
ПОЯСНЕНИЕ
Q&Q Division
CITIZEN WATCH CO.

КНОПКИ



Батарея: CR2025

ПОДСВЕТ



ВЫБОР МОДЕЛИ

a ХРОНОМЕТРИРОВАНИЕ





b СЕКУНДОМЕР



c СИГНАЛИЗАЦИЯ

MD08161
MANUALE DI ISTRUZIONI
Q&Q Division
CITIZEN WATCH CO.

TASTI



Batteria:CR2025

Retroilluminazione



MODALITÀ DI SELEZIONE



a Cronometraggio



b CRONOMETRO



c ALLARME



MD08161
說明書
Q&Q Division
CITIZEN WATCH CO.

按鍵功能



電池:CR2025

冷 光



模式選擇

a 時 間





b 跑 表



c 鬧 鈴