MD11246
INSTRUCTION MANUAL

CITIZEN WATCH CO.,LTD. Division
OVERSEAS SALES DEPARTMENT

BUTTONS



Battery:CR2025

MODE SELECTION

Timekeeping mode

Alarm mode

Stopwatch mode

Dual Time mode

(Timekeeping mode)

a TIMEKEEPING

12/24H format


Timekeeping mode 12/24H format

Display:Year, Month, Date

Timekeeping mode Year, Month, Date

Time Setting



b ALARM

Alarm & Chime On/Off

Alarm mode Alarm&Chime on/off

Alarm Time Setting



c STOPWATCH

A Lap Time



Split Time



d DUAL TIME



BACKLIGHT

Timekeeping mode Backlight display 3 seconds

MD11246
Anleitung

CITIZEN WATCH CO.,LTD. Division
OVERSEAS SALES DEPARTMENT

TASTEN



Batterie:CR2025

MODE AUSWAHL

MODE AUSWAHL

Alarm Mode

Stoppuhr Modus

Dual Zeit mode

(Mode Zeitmessung)

a Zeitmessung

12/24H Stunden System Einstellungen

Mode Zeitmessung 12/24H Stunden System Einstellungen

Jahr , Monat , Datum anzeigen

Mode Zeitmessung Jahr , Monat , Datum

Time Setting



Hintergrundbeleuchtung


Mode Zeitmessung Hintergrundbeleuchtung zeigt 3 Sekunden

b Alarm

Alarm & Chime an / aus

Alarm Mode Alarm & Chime an / aus

Alarm Time Setting



c Stoppuhr

Eine Runde der Zeit



Split Zeit



d Dual Zeit



MD11246
Manual de instrucción

CITIZEN WATCH CO.,LTD. Division
OVERSEAS SALES DEPARTMENT

Botones



Battery:CR2025

SELECCIÓN DE MODE

Modo de cronometraje

Modo de alarma

Modo de cronómetro

Modo de tiempo doble

(Modo de cronometraje)

a Cronometraje

Configuración de 12/24H

Modo de cronometraje Configuración de 12/24h

Display año, mes, fecha

Modo de cronometraje Año, mes, fecha

Configuración de tiempo



LUZ TRASERA


Modo de cronometraje Luz de fondo por 3 segundos

b ALARMA

Alerta activado/desactivado

Modo de alarma Alerta activado/desactivado



c Cronómetro

Tiempo de una vuelta



Split Time



d TIEMPO DOBLE



MD11246
Manual de instruções

CITIZEN WATCH CO.,LTD. Division
OVERSEAS SALES DEPARTMENT

BOTÕES



Bateria:CR2025

SELEÇÃO DE MODE

Modo de contagem

Alarme ativado/desativado

Modo de cronómetro

Modo de tempo duplo

(Modo de contagem)

a Contagem

Definição de 12/24H


Modo de contagem Definição de 12/24h

Exibir ano, mês, data

Modo de contagem Ano, mês, data

Dfinição de tempo



LUZ DO FUNDO

Modo de contagem Luz posterior mostra 3 segundos

b ALARME

Alerta ativado/desativado


Alarme ativado/desativado Alerta ativado/desativado



c CRONÔMETRO

Tempo de uma volta



Tempo dividido



d TEMPO DUPLO



MD11246
MANUEL D'INSTRUCTION
CITIZEN WATCH.CO.,Ltd.Division
OVERSEAS SALES DEPARTMENT

BOUTONS



Batterie:CR2025

SÉLECTION MODE



b Alarm

Alarm ouvert/ferme



a Chromométrage

Réglement de 12/24Heur

Affichage de date, mois, l'anée



Réglement des temps



c CHRONOMÈTRE

Temps de une cercle



Temps fendu

d Dultemps



LUMIÈRE ARRIÈRE

MD11246
Повседнее
CITIZEN WATCH.CO.,Ltd.Division
OVERSEAS SALES DEPARTMENT

КНОПКИ



Батарея :CR2025

ВЫБОР МОДЕЛИ



b СИГНАЛИЗАЦИЯ

Выключатель сигнализации



a ХРОНОМЕТРИРОВАНИЕ

Установка 12/24 часов

Индикация года, месяца, даты



c СЕКУНДОМЕР

Время на один оборот



Разделение сегмента времени



d ДВОЙНОЕ ВРЕМЯ



ПОДСВЕТ

MD11246
MANUALE DI ISTRUZIONI
CITIZEN WATCH.CO.,Ltd.Division
OVERSEAS SALES DEPARTMENT

TASTI

Batteria:CR2025

MODALITÀ DI SELEZIONE



b ALLARME

Allarme & Chime On/Off



Allarme Tempo Impostazione



a Cronometraggio

12/24H formato

Display:Anno, Mese, Data

Tempo Impostazione



c CRONOMETRO

Un tempo sul giro



Spalato tempo



d DUALTIME



Retroilluminazione

MD11246
INSTRUCTION MANUAL
CITIZEN WATCH.CO.,Ltd.Division
OVERSEAS SALES DEPARTMENT

按鍵功能



電池:CR2025

模式選擇



b 鬧 鈴

鬧鈴與整點報時開/關

鬧鈴時間設置



a 時 間

12/24H 時制

年,月,日顯示

時間設置



c 跑 表

單段計時



分段計時



d 第二時間

第二時間設置



冷 光