YXD-DA-0210-06
說明書
Q&Q Division
CITIZEN WATCH CO.

按鍵功能



冷光

模式選擇

a 時間



b 跑表



c 鬧鈴設置



d 時間設置



YXD-DA-0210-06
INSTRUCTION MANUAL
Q&Q Division
CITIZEN WATCH CO.

BUTTONS

BACKLIGHT



MODE SELECTION



a TIMEKEEPING



b STOPWATCH



c ALARM SETTING



d TIME SETTING



YXD-DA-0210-06
ANLEITUNG
Q&Q Division
CITIZEN WATCH CO.

TASTEN

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG



MODE AUSWAHL



a ZEITMESUNG



b STOPPUHR



c Alarmeinstellung



d TIME SETTING



YXD-DA-0210-06
MANUAL DE INSTRUCCIóN
Q&Q Division
CITIZEN WATCH CO.

BOTONES



LUZ TRASERA

SELECCIÓN DE MODE



a RONOMETRAJE



b CRONÓMETRO



c Ajuste de alarma



d Ajuste de tiempo



YXD-DA-0210-06
MANUAL DU INSTRUçõES
Q&Q Division
CITIZEN WATCH CO.

BOTÕES

LUZ DO FUNDO



SELEÇÃO DE MODE



a CONTAGEM



b CRONÔMETRO



c Modo de alarme



d Hora modo de



YXD-DA-0210-06
MANUEL D'INSTRUCTION
Q&Q Division
CITIZEN WATCH CO.

BOUTONS

LUMIÈRE ARRIÈRE



SÉLECTION MODE



a CHRONOMETRAGE



b CHRONOMÈTRE

c Réglagemel des alarm

d Réglagemel des temps



YXD-DA-0210-06
Пожилие
Q&Q Division
CITIZEN WATCH CO.

КНОПКИ

ПОДСВЕТ

ВЫБОР МОДЕЛИ



a ХРОНОМЕТРИРОВАНИЕ



b СЕКУНДОМЕР



c ALARM УСТАНОВЛЕНИЮ



d ВРЕМЯ УСТАНОВЛЕНИЮ

YXD-DA-0210-06
MANUALE DI ISTRUZIONI
Q&Q Division
CITIZEN WATCH CO.

TASTI

RETROILLUMINAZIONE

MODALITÀ DI SELEZIONE



a CRONOMETRAGGIO



b CRONOMETRO



c Impostazione



d Impostazione Esposizione